



NOTICE D'UTILISATION DES POSTES TÉLÉPHONIQUES

Accès au réseau France Télécom	0
Appeler le standard	9
Réponse à sonnerie générale (option)	* 00
Appel interne	N° du poste
Interception d'appel hors groupe	* 02 + N° du poste
Interception d'appel dans même groupe	* 01

Renvois effectués à partir du poste

Renvoi immédiat de tous les appels (le poste ne sonne pas)	* 21 + N° du poste
Annulation du renvoi immédiat	# 21
Renvoi temporisé (le poste sonne avant 3 à 4 fois avant)	* 22 + N° du poste
Annulation du renvoi temporisé	# 22
Renvoi sur occupation (poste déjà en communication)	* 23 + N° du poste
Annulation du renvoi sur occupation	# 23
<u>Annulation de tous les renvois</u>	# 20

En communication

Mise en attente d'un correspondant	R
Reprise de celui-ci	R 1
Transfert d'un appel	R + N° du poste
Reprise de l'appel si poste occupé ou ne répond pas	R 1
Pour parler alternativement avec 2 interlocuteurs	R 2
Conférence à 3	R 3
Rappel automatique d'un poste occupé	R 5
Prise d'un 2 ^{ème} appel en attente (bip sonore)	R * 10
Parcage (mettre en attente et reprendre d'un autre poste)	R * 70
Reprise parcage	# 70 + N° du poste d'origine

Facultés supplémentaires

Appel numérotation abrégée générale	* 3000 à * 3299
Numérotation abrégée personnelle	Enregistrement * 51 + 0 à 9 + 0 + N° du correspondant (10 chiffres)
	Effacement de l'enregistrement # 51 + 0 à 9
	Utilisation ** + 0 à 9
Verrouillage du poste pour appeler l'extérieur	* 05
Déverrouillage du poste	# 05 + code (0000 par défaut)
Modification du mot de passe	* 06 + ancien code + 2 fois le nouveau code

E-mail : tri-sa@tri-sa.com