



NOTICE D'UTILISATION DES POSTES TÉLÉPHONIQUES

NB : Ces codes sont ceux fournis par défaut de l'usine, et peuvent être différents suivant les installations et aux droits des utilisateurs.

Accès au réseau France Télécom	0
Appeler le standard	9
Appel interne	N° du poste
Interception d'appel hors groupe	71 + N° du poste
Interception d'appel dans même groupe	72
Interception d'appel de la Sonnerie Générale	73
Bis	77

Renvois effectués à partir du poste

Renvoi immédiat de tous les appels (le poste ne sonne pas)	791 + N° du poste
Renvoi sur non réponse et occupation	792 + N° du poste
Renvoi ne pas déranger (N P D)	793
Renvoi sur recherche de personne	794
Renvoi de groupement d'appel	795
<u>Annulation de tous les renvois</u>	790

En communication

Transfert d'un appel	N° du poste + Touche Transfert
Va et vient	3
Conférence à 3	4
Rappel automatique d'un poste occupé	63 ou #
Annulation rappel automatique d'un poste occupé	74
Prise d'un 2 ^{ème} appel en attente (bip sonore)	60
Parcage (mettre en attente et reprendre d'un autre poste ou du même poste)	65
Reprise parcage	# 65 + N° poste origine parcage
Envoi codes MF	61 ou *

Facultés supplémentaires

Appel numérotation abrégée générale	8000 à 8999
Verrouillage du poste pour appeler l'extérieur	75
Entrée dans un groupe d'appel	797 + N° Groupe
Sortie du groupement d'appel	796
Déverrouillage du poste	75 + code (1515 par défaut)
Entré en tiers	5
Protection d'une communication externe	78 + 0+ N° du correspondant

E-mail : tri-sa@tri-sa.com